



NB:
Per poter applicare questo radiatore
bisogna modificare i fari ed escludere
completamente l'impianto elettrico e i
suoi accessori.

1. Ritagliare la placca trasparente inclusa nel kit come da schemi allegati
2. Procedere al montaggio delle sagome ottenute come da **Fig. 2**, utilizzando del normale silicone e delle fascette
3. Applicare il radiatore serrando le viti indicate in **Fig. 1**
4. Attendere che il silicone si asciughi perfettamente, quindi rimontare la carena

Queste sagome sono necessarie al fine di avere una resa ottimale del radiatore, poiché convogliano l'aria all'interno della carenatura.

Una volta montata la carenatura verificare attentamente che non ci siano spazi attraverso i quali l'aria esce senza attraversare il radiatore.