



Istruzioni montaggio :

Per il montaggio utilizzare i componenti originali (gommini,viteria,coperchi in nylon) Fig.A.

Preassemblare i componenti da 1 a 5 ed inserirli dopo aver tolto i tappi in gomma originali nei fori predisposti ,montare il parabrezza e inseire il kit 6,procedere al serraggio finale.

ELENCO BULLONERIA

Descrizione	Q.tà	Pos.
PIASTRA DX-SX	1+1	1
VITE 8X70	2	2
RONDELLA DENTELLATA	2	3
BOCCOLA EXPANDER	2	4
BOCCOLA EXPANDER FILETTATA	2	5
KIT FISSAGGIO LASTRA	1	6